


AREZZO

D E S I G N



AREZZO Design Cada baie acril freestanding SILK

AR-SILK170

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

IMPORTANT

- În mod imperativ, instalarea trebuie efectuată exclusiv de către un specialist calificat.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajuta să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.

ÎNTREȚINERE

- Spălați cada cu apă caldă și o cârpă moale după fiecare utilizare pentru a îndepărta săpunul, murdăria și reziduurile. Evitați să utilizați bureți sau produse abrazive, deoarece acestea pot zgâria suprafața acrilică.
- Folosiți produse de curățare neabrazive și non-agresive pentru a îndepărta petele și murdăria. Evitați produsele care conțin alcool sau substanțe chimice agresive, deoarece acestea pot deteriora acrilul.
- Nu utilizați obiecte aspre sau abrazive pentru a curăța cada, de exemplu, bureți aspri sau bureți din sârmă. Pentru a preveni zgârieturile, evitați să tăiați sau să zgâriați obiecte aspre în cadă.
- Utilizați un dizolvant de calcar sau o soluție de oțet diluată pentru a îndepărta depunerile de calcar, dacă este necesar. Clătiți bine cu apă după curățare.
- Acrilul poate deteriora la temperaturi ridicate. Evitați să umpleți cada cu apă foarte fierbinte sau să turnați apă fierbinte direct în cadă.
- Nu aruncați obiecte grele sau aspre în cadă, deoarece acestea pot deteriora suprafața acrilică.
- Nu utilizați produse chimice agresive, cum ar fi solvenții sau diluanții, pe suprafața cazăii de baie din acril, deoarece acestea pot deteriora materialul.

GARANTIA NU SE APLICA ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- În cazul scurgerilor produse ca urmare a depunerilor de calcar sau a contaminării apei, sau a deteriorărilor superficiale survenite ca urmare a unui proces de curățare necorespunzător.

AREZZO

D E S I G N

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ




Șurubelniță



Cheie reglabilă




Silicon



Bandă etanșantă pentru filet

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

- Poziționați cada freestanding în locul dorit lângă perete. Asigurați-vă că este centrată și că latura cu evacuare este corect poziționată față de sifonul de scurgere.
- Utilizați un nivel pentru a vă asigura că este perfect orizontală. Asigurați-vă că nivelul apei în cadă este uniform pentru un aspect plăcut.
- Dacă este necesar, utilizați un material de etanșare, cum ar fi silicon sau profil de etanșare în jurul căzii unde aceasta se întâlnește cu peretele sau pardoseala. Acest lucru va preveni infiltrarea apei sub cadă și va menține aspectul curat.
- Umpleți cada cu apă și verificați dacă există scurgeri sau instabilitate. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt etanșate corespunzător și cada este stabilă.
- După ce ați confirmat că este montată corect și nu există scurgeri sau probleme, finalizați montarea și curățați zona de lucru pentru a avea un aspect curat și ordonat.



Importator și distribuitor în România: **S.C. Arezzo Design S.R.L.**

cu sediul în Brașov, Str. Brândușelor nr. 68-70, etaj 2, birou nr. 71, Jud. Brașov, cod poștal: 500397

e-mail: office@arezzodesign.ro / tel: **+40 751.200.499** / www.arezzodesign.ro